

# Schneider Electric

## Ipari automatizálás -Gyakran ismételt kérdések

**Azonosító: SA095**

### Kérdés:

**Milyen sebességre állítsuk be az Altivar 31 frekvenciaváltót, amikor Advantys STB belső Can buszához illesztjük?**

### Válasz:

Az Advantys STB szigetek belső buszsebességét CanOpen bővítő használata esetén 500 Kbit/s-ra kell beállítani a konfigurációs szoftver "Island" -> "Baud Rate Tuning" menüpontban.